



Compas magnétique

Voyant basse pression d'essence

Témoin défaillance alternateur

Voyant volets sortis

Voyant basse pression d'huile

Voyant bas niveau d'essence

Témoin défaillance démarreur

Phares

Flasher anticollision

Feux de navigation

Interrupteur fonctionnement voyants: Test & modes jour/nuit

Indicateur de tension électrique

Indicateur de virage et bille

Horizon artificiel

Altimètre

Radio

VOR

Manette des gaz

Pastille présence de monoxyde de carbone cabine (noir = danger)

Anémomètre (badin) Km/h

Conservateur de cap

Variomètre (100ft/min)

Transpondeur

Compte tours

Prise casque

Indicateur température d'huile

Jauge essence

VOR

FLARM

Heure et ports USB

Intercom

Prise casque

Indicateur de dépression pneumatique

Indicateur du compensateur de profondeur

Balise de détresse

Démarreur

Contacts magnétos

Manette de mixture

Désembuage cabine

Panneau électrique (fusibles et disjoncteurs)

Batterie

Alternateur

Compensateur de profondeur

Réchauffage carburateur

Chauffage cabine

Frein de parc

Pompe électrique

Arrivée d'essence

ESSENCE

FERME OUVERT